

SIMEL products

## **INSTRUCTION DE MONTAGE INSTRUCTION FOR USE**

## **REVOI D'ANGLE ANGLE SUPPORT**

2 x 16 - 4 x 16 mm<sup>2</sup>  
2 x 25 - 4 x 25 mm<sup>2</sup>

N°CODET EDF: 68.28.030

- 1-** Repérer l'emplacement de l'intercalaire dans le faisceau de câbles à l'endroit choisi pour le renvoi.
- 2-** Introduire l'intercalaire entre les conducteurs du faisceau.
- 3-** Positionner le faisceau dans le corps en laissant déborder l'intercalaire également de part et d'autre.
- 4-** Accrocher l'ensemble au support.

- 1-** Identify along the service ABC where you intend to install the support.
- 2-** Introduce the flexible separator between the cables.
- 3-** Insert the twisted cable into the plastic support checking that it is correctly positioned (middle of the flexible separator).
- 4-** Fix on the support.

**LA RESPONSABILITÉ DE Tyco Electronics SIMEL NE PEUT ÊTRE ENGAGÉE SI CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE NE SONT PAS RESPECTÉES  
Tyco Electronics SIMEL CANNOT BE HELD RESPONSIBLE IF THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS ARE NOT RESPECTED**