



图示为 6 通阀

阀门		适用于液压泵
部件号	端口数	
59220	3	69120-1, 69120-2
59221	6	
1901782-1	3	1804700-1, 1804700-2

图 1

## 1. 简介

图 1 所示多向阀专用于图 1 所列重型电动液压泵。

**注意** 关于液压泵安装与操作步骤，请参见液压泵 69120-[ ] 用户手册 4 09-1950 和液压泵 1804700-[ ] 用户手册 409-10081。

关于说明书的再版原因，请参见第 5 节的“修订摘要”。

## 2. 产品描述

每个多向阀都有一个手柄控制和多个出口（最多 3 个或 6 个）将一个以上压接头连接至液压泵。该阀仅可通过脚踏开关 68284-1 操作。

## 3. 安装

1. 将软管接头从液压泵连接至多向阀入口。
2. 将软管从压接头连接至多向阀的出口。

**注意** 每个端口有两个出口，分别位于多向阀的两侧。与压接头相连的软管可连接至任意一侧。而另一侧必须有插塞。

**注意** 请勿为每个端口连接一个以上压接头。若某一端口未使用，则确保该端口有一个插塞。

3. 将手柄滑过在用端口的阀杆按钮，液压激活压接头（见图 1）。
4. 将手柄转至水平位置。这时，手柄将推下阀杆并锁定位置。
5. 将手柄滑至图 1 所示的直立位置，液压关闭压接头。

## 4. 订购与维修

您可以通过多种方式订购多向阀，如授权代表、致电 1-800-526-5142、传真订购单至 717-986-7605 或寄信至：

CUSTOMER SERVICE (038-035)  
TYCO ELECTRONICS CORPORATION  
PO BOX 3608  
HARRISBURG PA 17105-3608

如需客户维修服务，请致电 1-800-526-5136。

## 5. 修订摘要

对此说明书的修定包括：

- 符合公司要求的新版说明书。