

**DANGER**

Pour éviter les blessures lors de l'utilisation des équipements DYNA-CRIMP :*

- Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre les instructions d'utilisation fournies avec la tête et l'équipement associé.
- NE PAS modifier l'équipement de sertissage de quelque manière que ce soit.
- UTILISER UNIQUEMENT les matrices, les cosses et le fil spécifiés pour la tête.
- Utiliser cette tête uniquement avec l'unité de puissance hydraulique ou la pompe à pied recommandée par TE Connectivity (TE).
- Utiliser les équipements DYNA-CRIMP uniquement dans les conditions d'exploitation spécifiées par TE.
- Ne PAS effectuer de réparations autres que celles spécifiées dans le matériel didactique fourni avec l'équipement.
- Lorsque vous utilisez des têtes de sertissage hydraulique. La tête est extrêmement lourde. Manipulez l'appareil avec précaution lorsque vous l'utilisez au-dessus du sol. Prenez des précautions afin d'éviter que la tête ne tombe.