


APPLICATOR PART LIST

CRIMP (Grampeador)	CRIMP WIDTH (Largura de Fechamento)	TYPE (Tipo)	TERMINAL / DESCRIPTION (Terminal / Descrição)	
WIRE (Condutor)	.110	"F"	160739 – 150645 - 42741 .250 FASTON PIGGY - BACK	
INSULATION (Isolante)	.180	"F"		
CRIMP HEIGHT DATA (Dados de Grampeação)				
DISC LETTER (Letra do Disco)	WIRE SIZE (Bitola)		CRIMP HEIGHT (Altura de Fechamento)	
	mm ²	awg	mm	inch
A	2.00		1.77	.070
B	1.50		1.62	.064
C	1.00		1.47	.058
D	0.75		1.40	.055

WIRE RANGE (Para bitolas) 0.80 – 2.00mm ²	INSULATION RANGE (Diâmetro da Isolação) 3.00 – 4.30mm	STRIP LENGTH (Comprimento do Decape) 4.80 – 5.60mm	APPLICATOR FEED (Passo) 20.32mm
EXPLODED VIEW (Vista Explodida) 297460-2	GAUGE (Gabarito) 571321-1	INSTRUCTION SHEET (Folha de Instrução) 8025	

NOTES: (Notas)  - RECOMMENDED SPARE PARTS. P/. TERMINAL PN42741 O PASSO SERÁ 15.75mm				
	C	LB00-0545/03	BARLETTA	09DEC.2003
	Ltr.	Revision Record	Dr.	Date


Dr. P.BARLETTA	Chk. C.MENEGHIN	Approved C.LIMA
-------------------	--------------------	--------------------

Description Mini Applicator (Side Feed)	Loc. AP	Size A4	Number 571844-1	Sheet 1 of 4
---	-------------------	-------------------	---------------------------	------------------------

Ítem	Part Number	Description	Qty.
01	0-0453806-6	Grampeador do condutor	1
02	1-0690407-2	Espaçador de grampeação	1
03	3-0690403-9	Grampeador do isolante	1
04	0-0238011-4	Espaçador tubular	1
05	1-0692930-4	Depressor da faca dianteira	1
06		Depressor da faca traseira	
07		Espaçador do depressor traseiro	
08	0-0454055-1	Bigorna	1
09	0-0454276-1	Faca flutuante dianteira	1
10	0-0690459-1	Capa da faca dianteira	1
11	0-0690461-1	Limitador da faca	1
12	5-0022280-0	Mola da faca	REF
13		Faca flutuante traseira	
14		Capa da faca traseira	
15		Placa de corte traseira	
16	0-0691667-1	Proteção da faca dianteira	REF
17	0-0691668-1	Proteção da faca traseira	REF
18			
19	0-0690472-4	Extrator	1
20		Suporte do extrator	
21		Mola de retorno	
22		Suporte da mola de retorno	
23	0-0690438-1	Guia dianteira	1
24	0-0624899-1	Guia traseira	1
25	0-0240792-1	Freio	1
26	0-0240793-1	Liberador do freio	1
27	1-0022284-1	Mola do freio	2
28	1-0690407-0	Espaçador do depressor dianteiro	1
29	0-0691315-2	Placa guia da fita	1
30	0-0624655-2	Bloco da placa de guia	REF
31	0-0690431-3	Bloco espaçador	REF
32	0-0197352-1	Ajustador da guia	REF
33	0-0196654-2	Base	REF
34	0-0690786-7	Suporte do terminal	1
35	0-0690212-1	Fixador dos discos	REF
36	0-0022480-5	Arruela de pressão	REF
37	7-0571001-8	Disco do condutor	1
38	0-0690142-1	Disco do isolante	1
39	0-0690170-1	Mola de compressão	REF
40	0-0023241-6	Esfera de aço	REF
41	0-0690223-1	Disco espaçador	
42	0-0690124-1	Arruela do batente	REF
43	0-0690125-1	Arruela lisa	REF
44	0-0571501-1	Batente	REF
45	0-0690191-1	Plug de nylon	REF
46	0-0690402-1	Bloco do batente	REF
47	0-0021989-8	Parafuso do bloco do batente	REF
48		Came	REF
49	7-0021002-9	Fixador dos grampeadores	REF
50	0-0690753-1	Suporte do sujeitador	1
51	0-0811242-2	Sujeitador de borracha	1
52	0-0624565-1	Braço de alimentação	REF
53	0-0690541-1	Suporte do dedo de avanço	REF
54	0-0691499-1	Mola do dedo de avanço	REF
55	0-0690545-1	Pino do dedo de avanço	REF
56	3-0694433-2	Dedo de avanço	1
57	7-0022846-0	Cupilha	REF

Description	Loc.	Size	Number	Rev.	Sheet
Mini Applicator (Side Feed)	AP	A4	571844-1	C	2 of 4

Customer Drawing

Ítem	Part Number	Description	Qty.	
58	0-0624649-1	Alojamento	Housing, applicator	REF
59	0-0624800-1	Capa do alojamento	Cap ram	REF
60	0-0572779-1	Conjunto básico	Main assy	1
61	0-0454398-2	Eixo acionador do came	Rod feed	REF
62	0-0240658-1	Acionador do came	Roller cam	REF
63	0-0240659-3	Pino acionador do came	Pin, roller cam	REF
64	0-0240632-2	Vareta de ajuste	Screw adjustment	REF
65	0-0690538-1	Bloco do pivot	Pivot block	REF
66	0-0624567-1	Alavanca intermediária	Lever intermediate	REF
67	0-0240633-1	Bucha	Bushing	REF
68	0-0240626-1	Eixo pivot	Pivot shaft	REF
69	0-0240628-1	Placa de ajuste	Plate adjusting	REF
70	0-0022594-8	Porca sextavada	Hexagonal nut	REF
71	0-0690517-1	Espaçador da placa de ajuste	Spacer, adj. plate	REF
72	0-0690603-1	Auxiliar da mola	Spring assist	REF
73		Espaçador da grampeação especial	Special crimper spacer	
74	0-0624653-1	Suporte da vareta de ajuste	Support, adjustment screw	REF
75		Grampeador do isolante "O" 	Insulation crimper "O" 	
76		Pino de ajuste (4,75 dia. X 16,2)	Pin dowel	
77		Bloco do batente traseiro	Rear block insulation adjustment	
78	0-0880837-1	Óleo lubrificante	Oil	REF
79	0-0465184-6	Reservatório de óleo	Lubricator assy	REF
80	0-0571420-1	Proteção	Guard	REF
81	4-0021000-2	Paraf. All. (10-32 x 1.50) capa do alojamento	Screw cap socket head	REF
82	4-0021000-1	Paraf. All. (10-32 x 1.75) alojamento	Screw cap socket head	REF
83	3-0021000-7	Paraf. All. (10-32 x .75) placa de ajuste	Screw cap socket head	REF
84	3-0021000-4	Paraf. All. (10-32 x .30) bloco guia da fita	Screw cap socket head	REF
85	3-0021000-8	Paraf. All. (10-32 x .88) freio	Screw cap socket head	REF
86	2-0021000-7	Paraf. All. (8-32 x .50) depressor	Screw cap socket head	REF
87	2-0021002-1	Paraf. All. Cab. Boleada (8-32 x .38) guia tras.	Screw cap socket button head	REF
88	2-0021000-7	Paraf. All. (8-32 x .50) extrator	Screw cap socket head	REF
89	2-0021000-6	Paraf. All. (8-32 x .38) dedo de avanço	Screw cap socket head	REF
90	2-0021000-8	Paraf. All. (8-32 x .62) guia traseira	Screw cap socket head	REF
91	2-0021000-6	Paraf. All. (8-32 x .38) proteção	Screw cap socket head	REF
92	1-0021000-3	Paraf. All. (4-40 x .25) placa de guia	Screw cap socket head	REF
93				
94	2-0021003-0	Paraf. All. (6-32 x .50) came	Screw cap socket flat head	REF
95	1-0021000-8	Paraf. All. (6-32 x .25) placa de corte traseira	Screw cap socket head	REF
96	4-0021000-0	Paraf. All. (10-32 x 1.25) freio	Screw cap socket head	REF
97	3-0021064-2	Paraf. Cab. Bol. c/ fenda (6-32 x 1.50) pl. ajus.	Screw machine slotted round head	REF
98		Espaçador móvel	Moving spacer	
99	4-0022278-1	Mola do espaçador móvel	Compression spring	
100	0-0022278-8	Mola do depressor da isolação	Compression spring	
101	1-0021028-5	Pino elástico	Pin slotted spring	
102	0-0755539-1	Depressor da isolação	Holder insulation	
103	3-0021002-4	Paraf. All. Cab. Boleada (1/4-20 x .62) base	Screw cap socket button head	REF
104	2-0021002-7	Paraf. All. Cab. Boleada (10-32 x .50) blo.esp.	Screw cap socket button head	REF
105	2-0021002-5	Paraf. All. Cab. Boleada (10-32 x .25) blo.guia	Screw cap socket button head	REF
106	0-0022733-8	Paraf. All. Cab. Boleada (8-32 x .38) bigorna	Screw cap socket button head	REF
107	2-0021002-2	Paraf. All. Cab. Boleada (8-32 x .50) faca flut.	Screw cap socket button head	REF
108				
109				
110	0-0021989-1	Paraf. All. Corpo retif. (4-40 x .125) extrator	Screw, Socket Shoulder Head	
111	0-0022353-8	Paraf. com fenda (8-32 x .25) liberador freio	Screw, Shoulder Slotted Head	
112	2-0021000-6	Paraf All. (8-32x.38) Bloco da placa guia	Screw, cap socket head	REF
113	0-0021009-2	Paraf. All. Sem cabeça (1/4-20 x .25) plug nyl.	Screw, Set, Socket Head, CupPoint	REF
114	3-0021000-4	Paraf. All. (10-32 x .38) bloco do pivot	Screw cap socket head	REF
115	2-0196470-2	Esfera de aço 3,0 mm dia.	Steel ball	REF
116	0-0023030-1	Paraf. All. Auto trav.(6-32 x .25) discos	Screw cap socket head	REF
117	0-0021018-7	Porca sextavada (10-32) freio	Hexagonal nut	2

Description	Loc.	Size	Number	Rev.	Sheet
Mini Applicator (Side Feed)	AP	A4	571844-1	C	3 of 4

Customer Drawing

Ítem	Part Number	Description	Qty.	
118	0-0021068-5	Porca sextavada (6-32) plac. aj. / suj. borrar.	Hexagonal nut	2
119				
120	2-0021006-7	Paraf. All. Sem cabeça (6-32 x .125)Sup. Pos.	Screw, Set, Socket Head, CupPoint	
121	0-0018031-1	Paraf. All. Sem cabeça (M3 x 5,0) Sup. Pos	Screw, Set, Socket Head, CupPoint	
122	0-0021024-5	Arruela de pressão (n° 10) alojam. / placaaju.	Washer spring lock	REF
123	0-0021024-4	Arruela de pressão (n° 8) depres. / extr. / guia	Washer spring lock	6
124				
125				
126	0-0021057-2	Arruela de pressão (n° 4) guia dianteira	Washer spring lock	2
127				
128	1-0021030-5	Pino de ajuste (.187dia x 1.00) braço interme.	Pin dowel	REF
129	2-0021030-2	Pino de ajuste (.250dia x .750) base	Pin dowel	REF
130	0-0021028-2	Pino elástico do batente	Pin slotted spring	REF
131	5-0021028-1	Pino elástico da vareta de ajuste	Pin slotted spring	REF
132	0-0021030-1	Pino do bloco da guia da fita	Pin dowel	REF
133	9-0021028-0	Pino elástico do came	Pin slotted spring	REF
134	0-0022260-7	Arruela lisa (n° 10) proteção	Washer regular	REF
135		Suporte do posicionador	Spacer tonker	
136	5-0022279-2	Mola do posicionador	Compression spring	
137		Posicionador do terminal	Terminal positioner	
138	0-0196217-1	Pino guia	Pin guide	
139	3-0021000-9	Paraf. All. (10-32 x 1.00) came	Screw cap socket head	REF
140	0-0021024-5	Arruela de pressão (n° 10) came	Washer spring lock	REF
141	0-0455053-1	Placa de retenção	Plate retaining	
142	0-0455052-1	Suporte do sujeitador	Hold down carrier	
143		Sujeitador	Hold down	
144	4-0021028-0	Pino elástico	Pin slotted spring	
145	3-0022278-0	Mola de compressão	Compression spring	
146		Faca de corte traseira	Rear shear blade	
147		Espaçador de faca traseira	Spacer	
148		Faca de corte dianteira	Front shear blade	
149		Extrator especial	Special stripper	
150		Espaçador de placa de corte	Spacer shear block	
151		Placa de corte	Shear plate	
152	2-0021000-0	Paraf. All. Cab. Boleada (6-32 x .50) placa cort	Screw cap socket button head	
153	0-0018027-5	Arruela lisa (n° 8) vareta de ajuste	Washer regular	REF
154	5-0022284-2	Mola de compressão	Compression spring	REF
155	3-0021000-5	Paraf. All. (10-32x.50) suporte da vareta de aj.	Screw cap socket head	REF
156	0-0571308-2	Bloco Extrator	Stripper block	
157	1-0021000-3	Paraf. All. (4-40x.25) extrator	Screw cap socket head	
158	1-0021000-4	Paraf. All. (4-40x.38) extrator	Screw cap socket head	

Description	Loc.	Size	Number	Rev.	Sheet
Mini Applicator (Side Feed)	AP	A4	571844-1	C	4 of 4

Customer Drawing