

LightKnack Portable Magnetic L.E.D. Light
ライトナックポータブル磁気 LED ライト
2119700-1



図-1




図-2

1. はじめに

ライトナックポータブル磁気LEDライト(図-1参照)は、必要な場所に光を当てるように設計されています。このライトは2個の強力なレアアース磁石で何れの磁性面にも張り付き、筐体は丈夫なガラス繊維入りプラスチックでできています。

図-1に示すように、このライトの筐体は特にTEコネクティビティ社のCERTI-CRIMP* II 手動工具のヘッド部に合うようになっております。

2. 電池の交換(図-2)

ライトナックポータブル磁気LEDライトは(添付された)2個のCR1216ボタン電池で作動します。これらの電池は下記の要領で交換できます。

NOTE

注意: TE社はこの電池の販売を行っていませんが、この電池は一般的に入手可能なものです。



1. ライトの底にある4本のねじを外します。
2. 底板を外します。
3. 古い電池を外します。
4. スイッチとLEDが所定の位置にある事を確かめます。
5. 新しい電池をプラスの電極が底板に向くようにライトに取り付けます。
6. 底板と4本のねじを元に戻します。

3. お問い合わせ

TE社代理店にお問い合わせください。

または電話 044-900-5026 あるいはファックス044-900-5037 にお問い合わせください。

4. 改定の要約

Rev B 18JUN2014 3. お問い合わせ内容変更。