


取扱説明書



	ハウジング型番	コンタクト型番
①	172236-X	170381-X
②	172615-X	172795-X 172796-X

はじめに

本工具は、.312 シリーズ・ポジティブロック・リセプタクルを3極シールド・ビーム・コネクタ・ハウジングより引抜くために設計されたものです。ご使用前に本書をよくお読み下さい。

コンタクト引抜き方法

- ① 引き抜こうとするコンタクトの電線を持って、コンタクトを奥に押し込み、そのまま抑えて下さい。
- ③ 工具の先端を図の様にコネクタの嵌合側から差し込み、先端がハウジングランスの壁につき当るま

で差し込みます。

- ② 工具の先端がハウジング・ランスにつき当るのを確かめてから、ハウジング・ランスを持ち上げる。この状態で電線を引張って、コンタクトを引き抜きます。

取扱上のご注意

本工具は、コンタクト引抜用に合った寸法、形状に作ってある引抜工具です。

他の目的（例えば、ネジ廻しの代用などに使用しないで下さい。